

# ברז נשלף, דגם SUPREME

## הכנת הצנרת:

בטרם הרכבת הברז, יש לשטוף היטב הצנרת של תשתית המים הביתית על מנת למנוע כניסת לכלוך אל הברז שעלול להוביל לסתימה. לאחר מכן, מומלץ להזרים מים בצינורות למשך 2 דקות ולרוקנם אל תוך דלי.

## התקנת ברזי פרח:

בכל התקנה של ברז פרח יש לוודא שצינורות ההזנה של המים הקרים/חמים מחוברים לציאה/כניסה מתאימה.

## הוראות ניקוי ושימור:

יש לנקות את הברז במטלית רכה וסבון. אין להשתמש בספוג גס או חומרי ניקוי חזקים המכילים חומצות, כוהל, חול וכדומה. בכדי לשמור על זרימת מים חזקה ותקינה של הברז, יש לפרק מדי פעם את המזלף/מעדן הזרימה המותקן בקצה הפיה ולנקות היטב. (מצורף מפתח 07).

## הוראות הרכבה:

1. יש לסגור את מקור המים.
2. חברו את צינורות ההזנה (10) לגוף הברז. במידת הצורך יש לפרק את צינור התברג של גוף הברז (02).
3. מקמו את הברז (01) על גבי המשטח.
4. הרכיבו את טבעת הגומי (04) ואת טבעת הברזל (05) על צינור המתכת והבריגו את האום (06).
5. יש לחזק את האום ידנית עד לחיזוק מקסימלי ולאחר מכן הבריגו בעזרת המברג את הברגים.
6. חברו את הצינור הנשלף (09) אל הצינור (03) עד הישמעת הקליק (ללא הברגה).
7. הרכיבו את המשקולת (08) וסגרו את קליפס הביטחון.
8. חברו את צינורות ההזנה (10) לברזים הזוויתיים בקיר.
9. פתחו את הברזים הזוויתיים בזהירות וודאו שאין כל דליפה. יש לחזק חיבורים במידת הצורך.

## חלקי הברז:

- 1 יחידה אחת מכל החלקים (01-09)
- 2 יחידות מחלק מספר (10)

